


## HT-SWH 組立説明書



- 素材：スチール
- 仕上げ：クロームメッキ
- 商品サイズ  
幅41～70 x 奥行6 x 高さ101.5(cm)

## 組み立て前に必ずよくお読みください。

## ●ご準備いただくもの

- ・はさみ、またはカッターナイフ
- ・少しきめのダンボール、またはやわらかい布（タオルや布団等）

## ●組み立て時の注意

- ・必ず 説明書の順番通りに組み立ててください。順番を変えると、商品が破損したり使用できない場合があります。
- ・組み立ては平らな場所で、床などに傷がつかないように、ダンボールや柔らかい布等を敷いて行ってください。
- ・部品は正確に取り付けてください。



## 使用上の注意

誤った取り扱いをすると、人けがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

## 用途：室内用家具

用途以外の目的には使用しないでください。

- ぬれた場合はすぐ拭き取ってください。
- 火気や暖房器具のそばでは使用しないでください。  
火災や、やけど、製品の変形のおそれがあります。
- 必ず水平で安定した場所に設置してください。
- 乗る、ゆするなどの無理な力をかけないでください。
- 移動する際は、のせてあるものをすべて下ろしてください。
- 使用しているうちにネジにゆるみが発生し、ぐらつくことがありますので定期的に締め直してください。

- 硬いものや尖ったものが当たるとキズ・へこみの原因となりますのでご注意ください。
- 腐食やカビ・変形・変色の原因となりますので、以下のことにご注意ください。
  - ・直射日光の当たる場所や、高温多湿になる場所に長時間置かないでください。
  - ・水分、油、洗剤などが付着した場合は、素早く拭き取ってください。
  - ・シール、テープなどを貼らないでください。

- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による事故・破損に対する補償は致しかねます。

- 製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。

## 点検・お手入れについて



この度は当商品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、この取扱・組立説明書を最後までお読みのうえ、正しい使い方で末永くご愛用ください。  
なお、この説明書はいつまでもご覧いただけるように大切に保管いただきますようお願い申し上げます。

- 汚れをとおす際は、薄めた中性洗剤で拭いた後、固く絞った布等で完全に洗剤分を拭きとってください。  
水分等が残りますと後が残るおそれがあります。
- アルコール、ベンジン、漂白剤、みがき粉等は使用しないでください。
- ネジ類は、その取付けが確実かどうか、定期的に点検してください。



## 部品一覧

●数量を確認しましょう。


A. フレーム ×2

B. ネジ ×3  
(内予備 ×1)

C. 伸縮式バー ×1

D. フック右、フック左  
(各1個)




E. 六角レンチ ×1




## ステップ1 A フレームを広げます。

A

A

1番上に1箇所だけ穴が開いている  
方が上側になりますフレームが広がっている方向が  
外側になります

11箇所ある任意の穴に  
C伸縮式バーをE六角レンチを使って  
Bネジで取り付け、上のフレームの穴に  
Dフックを引っかけます。




D

C

B

## ステップ2

ハンガーバーに掛けたら完成です。

伸縮式バーのレバーを  
回せばバーが伸縮します。伸縮式バーは  
11箇所の場所に  
取り付けられます。