







3人掛けソファ

HT-3015

■部材一覧 最初に全ての部材が揃っているかご確認ください。



①本体	②座面 × 2	③ひじ置き × 2	④背もたれ × 2	⑤木脚 × 4	⑥樹脂脚 × 1 (木脚より少し短い)	A: フェルト × 5
						
※納品時、脚とフェルトは、箱に入った状態で本体底面のポケットに収納されています。						

- ご購入直後は、木材のにおいを感じる場合があります。組み立て時や設置直後は、特にお部屋の換気を十分に行ってください。
- 床が傷つかないように、布や段ボール等を敷いて組立を行ってください。

1

- ①本体（フレーム）裏面のねじ穴に、
⑤木脚と⑥樹脂脚（計5箇所）を取り付け、
各脚の底面にA:フェルトを貼る。


※ゆるみやぐらつきがないか、
確認してからお使いください。



2

- ①本体をひっくり返し、
②座面と③ひじ置き、④背もたれを
図のように配置する。

※このスタイルはあくまで一例です。
右図を参考に、お好みで変えてください。




ご注意

- ・壁から5cm以上離してお使いください。壁に色移る場合があります。
- ・移動させる際は必ず持ち上げて移動し、引きずらないようにしてください。床面を傷つけるおそれがあります。


スタイルアレンジ

ひじ置きの位置を変えたり、脚を外したりすることで、
いろいろなスタイルをお楽しみいただけます。

●スタンダードタイプ



●セパレートタイプ



ひじ置き

●ロータイプ

